

Za studena samolepiaca SBS modifikovaná asfaltová strešná krytina pre záhradné domčeky a prístrešky - POSTUP POKLÁDKY



- za studena samolepiaca
- rýchla a jednoduchá pokládka
- hrúbka $3,3 \pm 0,3$ mm
- od sklonu striech 11°
- výborná lepiivosť



SKLADOVANIE

Úloha sa skladujú v krytých skladoch, uložené nastojato na suché, čisté, rovné a pevnej podlahe tak, aby neboli vystavené priamym poveternostným vplyvom. V blízkosti rolí nesmie byť žiadne tepelné zdroje. Ukladajte nastojato! Neskladovať dlhšie ako 12 mesiacov od dátumu výroby.

POSTUP NAKLÁDKY

1. Nespracovávajúte pri nižších teplotách ako + 15 ° C a pri vysokých teplotách, kedy môže dôjsť k poškodeniu pri pokládke.
2. Strešná plocha (sklon strechy 11-85 °) z plného záklopu, napr. OSB dosiek, MFP alebo palubových dosiek s hladkou stykovou plochou. Konštrukcia strechy musí spĺňať požiadavky pre stále i náhodné zaťaženie. Konštrukcia musí byť vhodná pre kotvenie lepenkovými klincami.
3. Povrch záklopu musí byť rovný, hladký, suchý, bez prachu a voľných nečistôt.
4. Pásky pokladajte rovnobežne s odkvapovou hranou a pritlačte ich strešnými lepenkovými klincami v rozstupe 10 cm v línii min. 2 cm max. 3 cm od horného okraja v mieste, kde nie je na spodnej strane snímateľná silikónová fólie.
5. Použité klince musia byť opatrené proti vysunutiu drážkovaním alebo skrutkovicou. Dĺžka zakotvenie v záklopu je potrebná min. 20 mm. Prípadné zvislé spoje musia byť vykonané s presahom min. 12 cm.
6. Klince nesmie byť nedotlčené alebo zatlčené krivo.
7. Po ukotvení pásov odstráňte ťahom dole separačnú silikónovou fóliou.
8. Spodný presah každej ďalšej rady musí byť min. 10 cm.
9. Okraj strechy odporúčame chrániť klampiarskymi prvkami. Zvislé presahy a rohy presahov pásu odporúčame pripevniť bitúmenovým tmelom.

Názorné príklady so zhodnou (obdobnou) krytinou:





 **LanitPlast**®
S.r.l.